



Aiutaci a proteggere l'ambiente, rispetta la normativa!

Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche Da Dismettere

Questo prodotto **non deve** essere smaltito come rifiuto urbano, ma **deve essere oggetto di raccolta separata**. Tutti i prodotti oggetto di **raccolta separata** sono identificati con il seguente simbolo:



Se questo prodotto non è più utilizzato e se desiderate liberarvene, potete:

- Consegnare gratuitamente questa apparecchiatura ai centri di raccolta presso il Vs. comune di residenza.
- Consegnare gratuitamente questa apparecchiatura al Punto Vendita presso cui è stato effettuato l'acquisto in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e con funzioni analoghe.

Una modalità diversa di trattamento di questo prodotto, quando diviene inutilizzabile, può provocare **danni enormi sull'ambiente e sulla salute umana** per effetto del suo contenuto in piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) e etile di difenile polibromurato (pbde).

Sanzioni

Le sanzioni sono stabilite dalla normativa nazionale; nello specifico il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche, stabilisce nell'Art 14 il **"Divieto di Abbandono"**.

Le sanzioni previste dall'Art 50 prevedono: [...] chiunque [...] abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (**Euro 103,29**) a lire unmilione duecentomila (**Euro 619,75**) [...].

3.5" Internal Card Reader



Warning

The manufacturer is under no circumstances liable for any unauthorised modifications made to the product by the user or any other parties which may compromise its conformity and safety.



Avvertenza

Qualsiasi variazione fatta dall'utilizzatore o da altri non autorizzati può compromettere la conformità e la sicurezza del prodotto di cui il produttore non si ritiene responsabile.

Quick Guide Guida Rapida

Cod. KR.CL

Setup Hardware

1. Please power off the computer and every peripheral to it linked. The function Hot Swap of the Card Reader assures, in every case, the possibility to also link the device to working PC.
2. Please remove the cover of the case.
3. Remove the cover in match of the 3,5"bay.
4. Carefully insert the Card Reader, inside the bay, fix it with the screws and connect the USB cable to the internal USB port.
5. Please close the cover of the case.

Driver Installation

Please install the driver only with Windows 98/98SE. The other compatible OS will recognize the device automatically.

Setup driver on Windows 98/98SE

Before proceeding with the setup of the driver, please be sure to have installed the Card Reader correctly inside the PC.

For the setup of the drivers of the Card Reader you must be ready to insert your CD of Windows.

Please insert the Driver CD and follow the statements for the setup.

At the end of the procedure you will be asked for to reboot the PC.

Installazione Hardware

1. Spegner il computer ed ogni periferica ad esso collegata. La funzione Hot Swap del Card Reader assicura, in ogni caso, la possibilità di collegare il dispositivo anche a PC funzionante.
2. Rimuovere la cover del case.
3. Rimuovere lo sportellino in corrispondenza della baia da 3,5".
4. Posizionare accuratamente il Card Reader, all'interno della baia, fissarlo con le viti a corredo e collegare il cavo USB alla porta USB interna.
5. Chiudere nuovamente la cover del case.

Installazione del Software

L'installazione del software è necessaria solo con Windows 98/98SE.

Per gli altri sistemi operativi supportati il dispositivo verrà riconosciuto automaticamente.

Installazione driver su Windows 98/98SE

Prima di procedere con l'installazione dei driver siate sicuri di aver installato correttamente il Card Reader all'interno del PC.

Per l'installazione dei driver del Card Reader dovrete essere pronti ad inserire il vostro CD di Windows.

Inserire il CD con il Driver e seguire le istruzioni per l'installazione.

Al termine della procedura verrà richiesto di riavviare il PC.